

Puuviljapurustaja M50 Kasutus- ja hooldusjuhend

Palun lugege see juhend põhjalikult läbi ning järgige hoolikalt selles toodud juhiseid.

Nii tagate enda ja ümbritsevate inimeste turvalisuse.

Samuti on siis tagatud puuviljapurustaja pikaegne ja probleemideta kasutus.

OHOTUSREEGLID lugege seda juhendit hoolikalt.

Tutvuge puuviljapurustaja juhtnuppude ning õige kasutuskorraga.

Enne seadme lahti võtmist eemaldage seade vooluvõrgust.

Käivitage purusti enne tööprotsessi algust **ja lülitage tavaolukorras välja**

ainult pärast tööprotsessi lõppu.. kui kõik viljad on purustatud seadmes.

Puhastage seade peale kasutamist hoolikalt.

Veenduge et pistik ja toitekaabel oleks alati terved

Ärge asetage purustisse kunagi võõrkeha.

Ärge kunagi pange võõrkehi ega käsi lehtrisse, kui purusti on vooluvõrku ühendatud.

Enne lehtri eemaldamist tuleb seade alati vooluvõrgust lahti ühendada.

Ärge kunagi kasutage purustajat, kui lehter on eemaldatud.

1. Kontrollige visuaalselt purustit, elektrikaablit, pistikut, et veenduda, et need on enne iga kasutamist heas seisukorras.
2. Asetage purusti kindlale ja tasasele pinnale.
3. Veenduge, et lehter oleks taelikult kinnitatud kõigi poltidega; Ühendage elektrivõrku ainult siis, kui see on tehtud.
4. Puuvilja purustatud massi kogumiseks asetage tühjenduskanali alla sobiv toiduaine normidele vastav anum.
5. Lülitage purusti mootor sisse, vajutades rohelist nuppu ON. Oodake... **mootor peab enne puuvilja sisestamist täiskiirusel töötama.**
6. Asetage puuvilju lehtrisse sobivas koguses... kuulate, et mootor töötaks ühtlasel kiirusel. Kui seade ummistub st mootori pöörded seiskuvad või purustatud massi ei tule enam seadmest välja, siis lülitage koheselt seade välja.

Ärge kunagi püüdke käivitada mootorit, kui purusti on taidetud viljadega. Enne välja lülitamist peab olema purusti tühi.

PUHASTUS

Enne punkri eemaldamist tuleb seade alati vooluvõrgust lahti ühendada.

1. Peske purusti kohe pärast kasutamist, enne kui viljaliha on kuivanud.
2. Võte puhastada seadet ka aiavoolikust vett nirstades purustajasse hetkel kui purusti töötab. See vabastab suurema osa jääkmassist. Ärge pange kasi lehtrisse ega kasutage midagi enam kui vett kui masin töötab.
3. Lülitage purusti välja ja eemaldage vooluvõrgust.
4. Vabastage kinnitusmutrid eemaldage lehter. Ettevaatust teradega.
5. Puhastage terad/alusplaat enne kokkupanekut, kasutades nt tavalist joogivett ja nailonist kööginõude harja.
6. Pärast puhastamist paigaldage lehter ja pingutage neli mutrit kindlalt.

